


## 1. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE

- Cliquez sur le bouton Windows  dans la barre des tâches.

⇒ Il affiche :

- des applications prédéfinies proposées par Microsoft ou des partenaires ;
- les dernières applications utilisées ;
- les derniers fichiers qui ont été ouverts.



## 2. AJOUTER / RETIRER UNE APPLICATION

### ▪ Ajouter une application

- Cliquez sur le bouton **Toutes les applications** en haut de l'écran de démarrage.
- Faites défiler les applications jusqu'à ce que l'application à placer dans l'écran de démarrage soit visible (*si l'application est contenue dans un groupe d'applications, développez le groupe pour afficher l'application*).
- Cliquez-droit l'application à ajouter – **Épingler au menu démarrer**
- ⇒ L'application est ajoutée au bas de l'écran de démarrage.

### ▪ Retirer une application

- Cliquez-droit l'application à retirer - **Détacher du menu démarrer**.

## 3. GERER LES FICHIERS DE L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE

### ▪ Ouvrir un fichier

- Cliquez sur le fichier ou le dossier à ouvrir dans le bas de l'écran de démarrage.

### ▪ Retirer un fichier de la liste

- Cliquez-droit le fichier ou le dossier à retirer de l'écran de démarrage et sélectionnez l'option **Supprimer de la liste**.