

Un écran de veille peut être utilisé pour trois raisons :


- Animer et enjoliver le fond de l'écran lorsque vous n'utilisez plus l'ordinateur,
- Dissimuler à la vue des personnes le contenu de votre écran durant vos absences,
- Protéger automatiquement l'accès à votre ordinateur pendant vos absences.

1. PARAMETRER UN ECRAN DE VEILLE

- Pointer l'angle droit-bas de l'écran puis cliquer l'outil : **Rechercher**

- Saisir **Écran de veille** dans la zone de recherche,

- Cliquez au-dessous : **Modifier l'écran de veille**



- Cliquer la veille écran souhaitée

- Cliquer le bouton : **Paramètres...**

- Sélectionner l'écran de veille à appliquer


- Programmer les paramètres désirés

- Activer la case : **À la reprise, demander l'ouverture de la session** pour obliger Windows à demander votre mot de passe pour réactiver l'ordinateur

- Cliquer éventuellement le bouton : **Aperçu** pour visualiser la veille paramétrée

- Cliquer : **OK**

Pour arrêter un écran de veille et revenir à votre Bureau, appuyez sur l'écran, déplacez la souris ou appuyez sur une touche.



2. DESACTIVER UN ECRAN DE VEILLE

- Activer la fenêtre d'écran de veille (voir ci-dessus)

- Dans la liste **Écran de veille**, appuyez ou cliquez sur (**Aucun**),

- Cliquer : **OK**.